



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
Z/CTTX	CATALOGUE	V306
HS Code		84229010
.....	
.....	
.....	
.....	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
0 x 0 x 0			230	1F+N	50	1	1.00

- (GB)** Emergency switch
The manual reset type; they are positioned in inlet or outlet according to the layout of the washing area.
- (I)** Interruttore di emergenza
Del tipo a riarmo manuale vengono posizionati in ingresso o in uscita a secondo del lay out della zona di lavaggio.
- (D)** Notausschalter
Mit manueller Rücksetzung, werden je nach Konfiguration des Spülbereichs am Ein- oder Ausgang positioniert.
- (E)** Interruptor de emergencia
- (FR)** Interrupteur d'urgence
- (P)** Interruptor de emergência